

FICHE TECHNIQUE

TRAITEMENT VASQUE ET EVIER HYDROFUGEANT – OLEOFUGEANT MARBRE ET PIERRE DURE

0588

Ce traitement protége le marbre et la pierre dure par MINERALISATION des taches d'huile, de graisse et des agressions ménagères.

APPLICATION

La vasque ou l'évier doit être sec et propre, il est conseillé de traiter avant la mise en service.

L'application se fait au pinceau en 2 ou 3 couches régulières à 1 ou 2 heures d'intervalle. Il faut attendre au moins 72 h avant utilisation afin que le traitement agisse complètement.

Nettoyage des pinceaux : au White Spirit.

Consommation: 6 à 8 m² au litre selon la porosité du support.

Conditionnement : 250 ml – 500 ml-11- 51

Sécurité

Lire attentivement l'étiquette de sécurité,

♣ Travailler dans un lieu bien ventilé,

Porter des gants en caoutchouc,

♣ Ne pas avaler,

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.